



Manual Timer

- **Starta:**
Tänd upp timern med ett tryck på SET knappen.
- **Ställa klockan:**
Håll SET knappen intryckt tills **clock** lampan börjar lysa.
Justera tiden med + och - knapparna.
När rätt tid är inställd, tryck en gång på SET knappen.
- **Ställa in utfodringstid & utfodringslängd:**
Tryck en gång på SET knappen, lampa 1 börjar lysa, ställ in tid för utfodring.
Tryck på SET, lampa 1 är fortfarande tänd, ställ in utfodringslängd (1-99 sekunder).
Tryck på SET & lampa 2 börjar lysa, ställ in tid för utfodring.
Tryck på SET, lampa 2 är fortfarande tänd, ställ in utfodringslängd.
Osv.....
- **Test körning:**
När timern är normal läge alternativt i nedsläckt läge.
Tryck på test knappen, displayen börjar att blinka i 10 sekunder. Därefter kommer maskinen att gå i 10 sekunder. Efter testkörningen kommer spänningen på batteriet, under testkörningen, att visas i displayen under några sekunder.
Det går alltid att avbryta testkörningen genom att trycka på **stop** knappen.
- **Automatisk kontroll av batterispänning:**
Timern testar vid varje utfodringstillfälle spänningen på batteriet.
Om spänningen varit för låg vid sista utmatningen (under 11.3 volt) blinkar det **batt** i displayen när denna tänds upp.

OBS!!!

**Akta ögon vid testkörning,
Spridaren kastar iväg fodret med hög hastighet.**

Övrigt:

- Använd inga vassa föremål vid programmering, dessa kan skada knapparna.
- Alla inprogrammerade tider ligger kvar i minnet.
- Klockan måste dock ställas om då batteriet varit fränkopplat.