

Foderspridare

Nu har vi tagit fram en helt ny design och konstruktion av en foderspridare av högsta kvalitet. Motorn är placerad "upp och ner" inne i foderspridaren. Denna placering resulterar i att motorn är skyddad från väder och vind. Motorn är försedd med en lång axel som går ner till spridarplattan. Spridarplattan är placerad i änden av axeln och den är justerbar i höjddled.

Spridarplattan är försedd med sidoskydd som automatiskt fälls ned och förhindrar att fodret ramlar ut när plattan slutar snurra. Dessa sidoskydd har en stor fördel t ex vid utfodring av vildsvin, hjortar m.fl. som annars kan ha en tendens att knuffa på automaten för att det skaka ner mer foder.



Montering:

Foderspridaren monteras direkt under foderautomaten. Beroende på de olika foderautomaternas konstruktion får de olika monteringshål utnyttjas på bästa sätt. Öppningen från foderbehållaren till Foderspridaren behövs de en diameter på 16 cm.

Koppla ihop Foderspridaren med FeedCon genom att koppla in Foderspridaren på motor ingången.

Anslut Foderspridaren och FeedCon i appen:

1. Följ Installationsmanualen som följer med i FeedCon lådan.
2. Vid val av Välj modell i FeedCon app: Välj Nordic Gamekeeper NG SP
3. Följ därefter appens vidare instruktioner.
4. Nu är Foderspridaren kopplad till din FeedCon.