



Nivågivare

Nivågivare larmar via FeedCon och din smartphone om att fodret håller på att ta slut. Se till att fodret i din foderautomat inte tar slut. Nivågivare fungerar tillsammans med FeedCon och i alla sorters foderautomater.



Montering:

Alternativ 1:

1. Fäst kabeln i behållarens övre kant med medföljande fästclips och skruv.
2. Anpassa kabelns längd så den faller ner i lodrätt läge när ni vill att den ska larma. (När Nivågivaren faller ner i lodrätt läge ger den larm till FeedCon.)
3. Dra kabeln till FeedCon.
4. Anslut den röda ledaren på kabeln till FeedCon i uttaget märkt +S1
5. Anslut den svarta ledaren på kabeln till FeedCon i uttaget märkt -S1.

Alternativ 2:

1. Montera Nivågivaren under batteriluckan med en förskruvning i botten till foderbehållaren.
2. Anpassa kabelns längd så den faller ner i lodrätt läge när ni vill att den ska larma. (När Nivågivaren faller ner i lodrätt läge ger den larm till FeedCon.)
3. Dra kabeln till FeedCon.
4. Anslut den röda ledaren på kabeln till FeedCon i uttaget märkt +S1
5. Anslut den svarta ledaren på kabeln till FeedCon i uttaget märkt -S1.

Vajer:

Fäst en vajer i främre ändan på nivågivaren och göra en ögla i andra ändan av vajern sätt fast vid kanten av toppen på foderbehållaren.

Aktivera Nivågivare i appen:

1. Välj den foderspridare du monterat Nivågivaren på.
2. Välj: Alternativ
3. Välj: Inställningar
4. Välj: Konfiguration
5. Aktivera Nivågivare

