



Aktivitätssensor

Der Aktivitätssensor informiert Sie in Ihrer FeedCon-App, wann Wild (z. B. Schwarzwild) an Ihrer Kirtung war. Sie können diese Information zur besseren Planung Ihrer Jagd nutzen, da Sie nun wissen, wann das Wild die Kirtung besucht. Der Aktivitätssensor bewirkt ebenfalls, dass der Futterautomat nur eine volle Futtergabe gibt, wenn Wild an der Kirtung gewesen ist. Wenn kein Wild an der Kirtung war, sparen Sie durch den Aktivitätssensor Futter, da der Futterstreuer in diesem Fall nur eine geringe Futtermenge abgibt.



Aufbau:

Montieren Sie den Aktivitätssensor direkt unter dem Futterautomaten. Aufgrund der unterschiedlichen Bauweisen von Futterautomaten können Sie die Länge der Stange individuell anpassen. Die Höhe der Bodenplatte sollte ca. 10 cm über dem Erdboden sein.

Schließen Sie den Aktivitätssensor an die S2-Anschlüsse Ihrer FeedCon-Einheit an. Die Kabel sind an S2+ oder S2- beliebig anschließbar.

Aktivieren Sie den Aktivitätssensor in der App:

1. Wählen Sie den Futterautomaten, an dem Sie den Sensor montiert haben
2. Wählen Sie in der Übersicht das Menü „Einstellungen“
3. Wählen Sie dort erneut „Einstellungen“
4. Aktivieren Sie die Einstellung „Aktivitätssensor“

