

Futterstreuer NG SP

Unser neuer höchst qualitativer Futterstreuer hat ein komplett neues Design und eine neue Konstruktion. Der Motor ist im Inneren des Futterstreuers angebracht und somit hervorragend vor Witterungseinflüssen geschützt. Vom Motor aus geht eine lange Triebachse bis zur Streuplatte, die am Ende der Achse höhenverstellbar montiert ist.

An der Streuplatte sind an den Seiten Schutzklappen angebracht, die verhindern, dass Futter ungewollt aus dem Futterbehälter herausfällt, wenn sich der Streuer nicht bewegt. Diese Schutzbleche verhindern unter anderem, dass mehr Futter aus dem Behälter fällt, wenn Wild am Automaten rüttelt.



Aufbau:

Der Futterstreuer wird direkt unter dem Futterbehälter montiert. Je nach Bauart des Futterbehälters können Sie die vorhandenen Anbaulöcher nach Bedarf benutzen. Die Öffnung im Futterbehälter muss einen Durchmesser von 16 cm haben.

Schließen Sie den Futterstreuer an die Motoranschlüsse der FeedCon-Einheit an.

Aktivieren Sie nun die FeedCon-Einheit und den Aktivitätssensor:

1. Folgen Sie den Anleitungen zur Installation der FeedCon-Einheit.
2. Bei der Wahl des Modells wählen sie „Nordic Gamekeeper NG SP“.
3. Folgen Sie danach den Anweisungen in der App.
4. Jetzt ist der Futterstreuer mit Ihrer FeedCon-Einheit verbunden.

